



## FLEXİBİL ÇELİK ÖRGÜLÜ ÜRÜNLERİN MONTAJ VE KULLANIM TALİMATI



Hortumu monte etmeden önce; doğru bir şekilde sıkıştırılmış olduğunu kontrol edin.



Hortumu tesisat önünde kendi çapının en az 1.5 katı kadar bir düz uzunluğa sahip olmalıdır.



Hortumu teknik bilgide gösterilen bükülme yarı çapından daha düşük bir yarı çapta bükülmelidir aksi taktirde büküm noktası aşırı basınca maruz kalır ve patlama noktası olur.



Hortum montajı sırasında hiçbir gerilme olmaksızın takılmalıdır.



Hortum montajı sırasında hiçbir burulma olmaksızın takılmalıdır aksi taktirde burulma noktasında kopabilecek bir örgü teli hortumun delinmesine sebep olur.



Hortumu duvar içinden geçirmeyiniz takıldığı anda yeterli çapa sahip olan geçiş noktası oluşacak basınç farklarında hortumun şişmesiyle yetersiz kalacaktır ve o nokta aşırı basınçla patlar.



Bakır borulara montaj sırasında, bakır boru min. 0.75mm kalınlıkta olmalıdır ve 25-35 Nw arasında kuvvetle sıkıştırılmalıdır.



Nemli ortamlarda hortumlar sık-sık kontrol edilmelidir. (tuzlu, asit vs. ortamlar hortumun ömrünü kısaltır, kimyevi madde, boya, temizlik maddesi temas ettirilmemelidir)



Hortum çürümeye neden olacak hiç bir faktör maruz bırakılmamalıdır. (Asit, tuz ruhu, çamaşır suyu, boya, çimento vs.) Aksi taktirde çelik örgü dahi bu tür asitlere maruz kaldığında eriyip paslanmaya ve kopmaya başlar.



Hortum basınç ayarlayıcı aletten (basınç regülatörü) sonra bağlanmalıdır Manometre 4 ila 5 barı göstermelidir Basınç regülatörü olmayan alanlarda kullanımı önerilmez.



Periyodik olarak 2 yıl dolmadan; hortum yüzeyi yanık/aşırı ısınma izlerini göstermediği, hortum materyallerinin kötüleşmesi eskimiş yada fazla katılaşmış olmamasına dair kontrol ettirilmeli/onaylatılmalıdır. (Teknik elemanlara)



Hortumu gözle görünür kesici ve delici nitelikteki objelerden sakının.



Asla iki yada daha fazla hortumu birbirine bağlamayın.



Flex hortumlar kontrol edilebilecek ve her zaman değiştirilmeye olanak verilebilecek şekilde montaj edilmiş olmalı özellikle dahili montaj lamada. (Örneğin tuvalet rezervuarı, lavabo, duş duvarlarında). Denetim noktası demontaj için oldukça önemlidir.

**İZ YAPI MALZEME ve EKİPMANLARI ALTUNAY ŞİRİNTUNA**

**FAB. MERMERCİLER SANAYİ SİTESİ 5.CAD.NO:1\1 BEYLİKDÜZÜ BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL.**

Tel.(0212)879 09 45 Fax.(0212)879 09 46 [info@izyapi.net](mailto:info@izyapi.net) www.izyapi.net